

Activa Klorex

- **Tar bort fläckar, missfärgningar och dålig lukt**
- **Gör tvätten vit och hygieniskt ren**
- **För hushåll, storkök, tvätt m.m.**

Bruksanvisning:

Dålig lukt: Klorex passar perfekt för att eliminera dålig lukt i städredskap såsom moppar, svabbar, skur- och disktrasor samt borstar. Dosera 1 dl till 1 liter vatten.

Båt och husvagn: Rengör och bleker trä- och plastytor. 50 ml Klorex till 20 liter vatten. Skölj noga efter 1-2 timmar.

Rengöring inomhus: *Normal rengöring:* Blanda 50 ml Klorex med 1 liter kallt vatten.

Bad- och duschrum, WC och kök: Tar bort missfärgningar, fläckar och dålig lukt. Dosera 1 dl till 1 liter vatten.

Källare och förråd: Håller dålig lukt borta i fuktiga utrymmen. Dosera 50 ml till 1 liter vatten.


Tvätt: *Blekning:* Klorex skall ej blandas med andra rengöringsmedel, ej heller tvättmedel. Vid blekning används endast Klorex i maskinen. *Maskintvätt:* Häll i Klorex i tvättmaskinens tvättmedelsfack samtidigt som maskinen tar in vatten. *Dosering maskintvätt:* Lätt missfärgad tvätt: 1-2 dl, starkt missfärgad vittvätt: 2-3 dl, kör huvudtvättprogrammet i 40°C. Missfärgad kulör tvätt: 50 ml, kör fintvättprogrammet max 30°C. Prova först på en dold flik. *Handtvätt:* 1 dl Klorex till 10 liter ljummet vatten, låt verka i 10-12 timmar. Klorex skall ej användas vid blekning av jeans.

Varning! Använd ej Activa Klorex på silver och aluminium. Blanda ej med andra rengöringsmedel. På glas eller glaserade ytor ska Activa Klorex användas i svag lösning, 1:50 med eftersköljning. Klorex utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Innehåll: Natriumhypokloritlösning, kaliumsilikat, natriumhydroxid, fosforsyra, na-salt, vatten.

30156 Activa Klorex 1,5 lit, 8 st/krt



pH-värde:	Konc 12,4 Bruksl ca 11 (1:50)
Hållbarhet:	minst 36 månader
Faromärkning:	
Transportförpackning:	8 x 1 lit



Denna symbol anger att plagget inte tål blekning med klorprodukter. Använd ej heller Klorex på silke, ylle, läder eller syntetiska material.